



Sony Ericsson

W880 : S'ETEINT SEUL

Référence : 15300-75821

Nettoyer les contacts batterie et le connecteur batterie avec de l'alcool.
Attention de ne pas en mettre sur le témoin d'oxydation.

Ajouter un FILM BATTERIE (SXA1098223).



